

Checklista för höststängning av Vaddö

Storstugan

- ☐ Lägg på locket för skorstenen. Locket ligger på vinden i vedboden.
- ☐ Rensa hänggrännorna. Skrapan för detta hänger rakt in i verkstan.
- ☐ Toan
 - Töm toan i den gröna stora behållaren nere vid tomtgränsen.
 - Toan tvättas av.
 - Plattan i botten på toan lossas och görs ren.
- ☐ Töm urinbehållaren nere vid tomtgränsen eller så kan man spruta ut urinen med den gula slangen som gödsel. Den gula slangen hänger i carporten.
- ☐ Stäng av vattnet ute vid vägen. En lös ratt ligger i fönstret i verkstaden. Det finns också ett specialverktyg med påsvetsad ratt om det är mycket vatten i betongröret. Det står på bänken framför verktygsskåpet. Obs, kranen tätar ej helt varför utekranen lämnas öppen, droppar lite och förses därför med slang. Detta kommer sluta när allt sommarvatten stängs för hela området.
- ☐ Ingående vattenkran stängs av inne vid varmvattenberedaren.
- ☐ Varmvattenberedaren töms på vatten. Kranen sitter under beredaren. För att snabba på tömningen ska man också öppna en liten luftskruv som sitter bredvid kranen.
- ☐ Diskmaskinen.
 - Ballofixventilen stängs och vattenslangen till maskinen skruvas bort från Ballofixventilen.
 - Blås i vattenslangen och töm det som kommer upp i maskin genom att köra urpumpningsprogrammet. Torka upp det som är kvar med svamp i bottenventilen på maskinen.
 - Avloppsslangen lossas från vattenlåset och läggs ner på golvet så att vattnet kan rinna ur.
 - Täta hålet i vattenlåset så att det inte rinner ut vatten när man håller vatten i diskhon eller slasken.
 - Häll på ca 1dl glykol i botten av maskin.
 - OBS! Diskmaskinen är inte ansluten till vattnet!
- ☐ Tvättmaskinen.
 - Ballofixventilen stängs och vattenslangen till maskinen skruvas bort från Ballofixventilen.
 - Blås i vattenslangen och töm det som kommer upp i maskin genom att köra urpumpningsprogrammet.
 - Ta ner "kröken" på slangen genom att lossa skruven i klammern den är upphängd med. Töm det vatten som finns kvar genom att lägga slangen så lågt som möjligt.
 - Häll på ca 1dl glykol i botten av maskin.
- ☐ Häll på glykol i vattenlåset i köket och på toan det sista som görs.
- ☐ Alla kranar lämnas öppna.
- ☐ Ballofixventilerna till duschen ska vara öppna.
- ☐ Ballofixventilerna till disk och tvätt maskin ska vara stängda.
- ☐ Elen iorstugan sätts på i garderoben. OBS! nu är detta enklare eftersom vi har monterat in en ny central med jordfelsbrytare. Vrid bara på ratten.
- ☐ Utemöbler ställs upp på orstugans veranda.
- ☐ Snöskydden ska monteras på verandan.

Checklista för höststängning av Vaddö

Lillstugan

- ☐ Rensa hänggrännorna. Skrapan för detta hänger rakt in i verkstan.
- ☐ Toan
 - Töm toan i den gröna stora behållaren nere vid tomtgränsen.
 - Toan tvättas av.
 - Plattan i botten på toan lossas och görs ren.
- ☐ Töm urinbehållaren genom att använda den gula slangen som finns monterad på urinbehållaren. Ventilen sitter på pelaren under huset.
- ☐ Stäng vattnet ute vid vägen. En lös ratt ligger i fönstret i verkstaden. Det finns också ett specialverktyg med påsvetsad ratt om det är mycket vatten i betongröret. Det står på bänken framför verktygsskåpet. Står på bänken framför verktygsskåpet.
- ☐ Alla kranarna öppnas inne och på toan
- ☐ Varmvattenberedaren töms.
- ☐ Kulventilerna på ingående vatten tas bort och tas med hem pga att den fryser sönder annars.
- ☐ Slå av elen på huvudströmbrytaren
- ☐ Utemöbler ställs påorstugans veranda eller inne.

Duschen

- ☐ Duschen.
 - T-kopplingarna öppnas nere vid marken, där de är pluggade, för att dränera. När vattnet runnit ut pluggas depå nytt.
 - Duschkranarna öppnas så att de och slangen dräneras.
 - Plastpåse över kran/slang så att den kan sitta kvar över vintern.
 - Låt ballofixventilerna på toan vara öppna inne på toan.

Blomkrukor mm

- ☐ Blomkrukor och hållare ska ställas in i lekstugan och i carporten

Båten

- ☐ Båten ska tas upp vid lämpligt tillfälle.
- ☐ Bojen ska tas upp om inte detta gjordes när man tog upp båten.
- ☐ Den blå fenderten sätts på kedjan.
- ☐ Bojen tvättas och hängs i taket i soprummet.
- ☐ Båtmotorn körs i sötvatten.

Gräsmattorna

- ☐ Kratta bort kottar om det är många som ligger på gräsmattan.
- ☐ Klipp gräsmattorna.

Checklista för höststängning av Vaddö

Carporten och vedbacken

- ☐ Trailern pallas upp. Domkraft finns i verkstan. Fälgkors från egen bil. Hjulen kan sitta kvar.
- ☐ Trailerlås, nyckeln ska sitta på båtnyckelknippan. Båtnycklarna hänger i Kerstins garderob.
- ☐ Täck båten med presenning. Grejorna till detta ligger i vedboden.
- ☐ Carporten stängs för med presenning som finns i vedboden.
- ☐ Blomkrukor, extrautemöbler samt torparsoffan, blå soffan/bordet ställs in först.
- ☐ Fixade till på vedbacken. Ingen ved ska vara oskyddad

Att göra lista

- ☐ Trevägsventiler på ingående vatten ska installeras för att förenkla tömningen av vatten. Både på stor- och lillstugan.
- ☐ Golvet i tvättrummet, Nya rör genom golvet. Isolera under. "Råttssäkra"
- ☐ Nya tätningslock alt. ngn. form av kranar "lägsta punkten" i duschen.
- ☐ Ny stor lucka till ingången till verandan så vi kan ta bort den gamla tunga.